# BoxTel

# Hybride Téléphonique Compact

# Manuel d'utilisation

(Rel. 1.0)





# 1 TABLE DES MATIÈRES

2	CO	ONSEILS D'INSTALLATION	3
3	INT	TRODUCTION	3
		ESCRIPTION DE L'APPAREIL	
	4.1	FACE AVANT	4
	4.2	FACE AVANT FACE ARRIERE	5
5		ABLAGE ET CONNECTIONS	
	5.1	ENTREE AUDIO (SEND)	6
	5.2	SORTIE AUDIO (RECEIVE)	7
	5.3	REMOTE INTERFACE	8
	5.4		9
6	SPI	PECIFICATIONS TECHNIQUES	10
7	GA	ARANTIE	10

#### 2 CONSEILS D'INSTALLATION

- Lisez soigneusement ce manuel et conservez le
- Boxtel a été étudié et conçu conformément aux règles de sécurité en vigueur.
- N'utiliser que des câbles de grande qualité avec un bon blindage et des liaisons symétrisées autant que possible.
- L'installation devra être effectuée par des techniciens expérimentés.
- Les illustrations de ce manuel peuvent être légérement différente de l'appareil lui même.
- En cas de problème technique ou de défaut, ne pas ouvrir le boîtier, contacter le fabricant.
- Axel Technology est à votre entière disposition pour tout renseignement ou en cas de problème. SVP lisez soigneusement ce manuel et vérifiez l'installation avant de contacter notre service technique.

#### 3 INTRODUCTION

BoxTel est un très petit hybride téléphonique, spécialement conçu pour toutes les applications ou le poids et les dimensions sont critiques (Régie mobile, débats, liaisons exterieures, etc)l.

BoxTel comporte un "coeur" high tech, assurant des hautes performances. Boxtel peut être facilement raccordé à la plupart des consoles du marché, grâce à ses possibilités complètes de connection.


BoxTel iest azlimenté directement par la ligne téléphonique: il n'y a plus à se soucier de la charge et de l'état d'une batterie, de câbles d'alimentation, et de la disponibilité d'une source de courant....

Principales caractérisques:

- Entrée audio symétrique (jack 6.35 mm) avec contrôle de niveau
- Sortie audio symétrique (jack 6.35 mm) avec réglage de niveau.
- Interface à 2 fils avec mise en parrallèle d'un téléphone.
- Prise de ligne directe ou par télécommande, et signal d'appel entrant.
- Compensation automatique de ligne.
- Activation ou désactivation du buzzer interne.
- Alimentation par la ligne téléphonique.


## 4 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

## 4.1 FACE AVANT



- **Send:** ce réglage ajuste le niveau du modulation envoyée au correspondant par le connecteur "Send" de la face arrière.
- Receive : ce réglage ajuste le niveau de modulation reçue du correspondant. Ce signal est disponible sur le connecteur "Receive" de la face arrière.
- **Bouton HOOK** : Permet la prise de ligne. Ce poussoir connecte l'hybride à la ligne téléphonique. La LED HOOK est alors allumée.
- Call LED. Elle clignote lors de l'arrivée d'un appel et reste allumée à la prise de ligne. Ce voyant ne peut s'allumer que si Boxtel est relié à la ligne téléphonique.
- On / Off micro-switch: active ou désactive le buzzer interne.

#### 4.2 FACE ARRIERE



- Receive : sortie de modulation provenant du correspondant (symétrisée par transformateur)
- Send Input (transformer balanced): Entrée de la modualtion en provenace de la source (console de mixage. Cette modulation sera envoyée sur la ligne au correspondant. Le signal envoyé au correspondant doit provenir d'une source N-1. Une source N-it receives audio signal from the source N-1 est le mélange de toutes les modulations envoyées sur la prise Send de l'hybride, moins la modulation en provenance du correspondant.
- **Remote**. Connecteur 9 broches pour télécommande de la prise de ligne et signalisation extérieure de l'appel entrant.
- LINE Prise RJ11 pour connection de la ligne téléphonique. (LINE) Voir par. 5.4
- **PHONE** Prise RJ11 pour la connection d'un téléphone standard (pour appeler par exemple). La prise PHONE est toujours active (elle ne dépend pas de la position du bouton HOOK)
- **Earth connection**: de façon à eviter les dégâts causés par la foudre, ou les surtensions sur la ligne téléphonique,il est fortement recommandé de relier BoxTel à une bonne prise de terre.i


BoxTel est alimentaté automatiquement par la ligne téléphonique. Une alimentation externe (+6V) est nécessaire seulement pour quelques applications (voir le par. 5.3).

# 5 CABLAGE ET CONNECTIONS


Il est recommandé d'utiliser des câbles de qualité, et des liaisons symétriques pour éliminer les interférences exterieures.

# 5.1 ENTRÉE AUDIO (SEND)


**BoxTel** dispose d'une entrée au niveau ligne (symétrisée par transformateur) sur un connecteur jack femelle. L'impédence d'entrée est de 4 KOhm. Le brochage du connecteur est le suivant.



Exemple de connexion symétrique (XLR - Jack)




Exemple de connection asymétrique (PIN RCA - Jack), où le point froid (RING) est relié à la masse (GND).




# 5.2 SORTIE AUDIO (RECEIVE)


BoxTEL dispose d'une sortie audio sur un connecteur jack femelle (symétrisée par transformateur).Le brochage du connecteur est le suivant.



Exemple de connexion symétrique (XLR - Jack)



Exemple de connexion asymétrique (PIN RCA - Jack), où le point froid (RING) est relié à la masse (GND).




#### 5.3 REMOTE INTERFACE

L'interface télécommande de BoxTel est disponible sur un connecteur SubD 9 broches mâle et permet:


- Télécommande de la prise de ligne
- Signalisation d'un appel entrant.

#### SIGNALISATION D'UN APPEL ENTRANT

Un photocoupleur à l'intérieur de BoxTel (pin 8 = collecteur et pin 1 = émetteur - voir 'A' sur le schéma ci dessous) voit sa résitance chuter à 150 Ohm à chaque sonnerie. Le courant maximum utilisable est de 10 mA.



Une LED externe (Ring Led sur le schéma ci dessus) peut être reliée entre 8 et 9 via une resistance de 4700hm (voir R1) pin 6 doit être alimentée par du +6V continu. Cette led s'allumera à chaque sonnerie.




Le photocoupleur interne('A') peut piloter directement une signalisation externe comme **Mr. Light** d'Axel Technology). Dans ce cas relier la broche 8 de Boxtel à la broche centrale du connecteur de MR Light.

#### **PRISE DE LIGNE**

Les broches 5 et 4 permettent la prise de ligne à distance (télécommande) soit par l'internmédiaire d'un contact sec ou d'un photocoupleur.

Il sera nécessaire d'utiliser une alimentation externe (+6V) sur la broche 6...



L'interface de BoxTel a été conçue pour une connection directe avec les modules **TELCO** des consoles **Oxygen 4 Oxygen 5 et Oxygen 7** d'**Axel Technology**. Dans ce cas il suffit d'utiliser un câble RS232 droit à 9 fils entre le module Telco et BoxTel

#### 5.4 CONNEXION LIGNE

BoxTel fonctionne sur le réseau POTS (Plain Old Telephone Service) / PSTN (Public Switched Telephone Network) et les lignes analogiques.

Les deux connecteurs RJ11 acceptent les prises modular à 4 fils, mais seuls les deux fils centraux (généralement rouge et vert ) sont utilisés.

La prise Phone permet la connection en parallèle d'un téléphone standard(pour appeler par exemple).

Remarque: La prise phone est toujours active, quelle que soit la position du bouton Hook

Connecteur

Compensation

Impedance

Niveau d'entrée nominal

Niveau de sortie nominal

# **6 SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

AUDIO IN/OUT			
Connecteurs	Jack stereo 6.35 mm,.		
Impedance d'entrée	4 KOhm(sur transfo symétriseur)		
Niveau de sortie *	-inf to + 7 dBm		
Impédance de sortie	2 kOhm(sur transfo symétriseur)		
Bruit sur sortie RECEIVE	less than - 80 dBm (DIN noise)		
Séparation Send/Receive	less than 20 dB**		

GENERAL DATA			
Alimentation	Par la ligne téléphonique		
Dimensions	44 x 106 x 114mm		
Poids	430 g		

INTERFACE TEL	.ECOMMANDE
Signalisation extérieure appel entrant	Photocoupleur
Télécommande prise de ligne	Fermetrure relai, alimentation externe

**ENTREE LIGNE TEL** 

RJ11

- 6 dBm

- 6 dBm

600 Ohm

Electronique

Toutes les mesures s'entendent à 1 Khz

## 7 GARANTIE

La garantie constructeur est d'un an retour usine.

Ne pas ouvrier l'équipement. Le bénéfice de la garantie sera perdu si les bandes de garanties sont coupées. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts causés par une mauvaise utilisation du produit.

<sup>\*</sup> niveau ligne nominal: - 6 dBm

<sup>\*\*</sup> Variable suivant caractéristiques de la ligne